

Hebelarm HA

NK | NL | N1 - N4 | NEx 1 - NEx 4

Er dient zur Betätigung von Armaturen durch Hebelarm, Winkelgelenk und Gestänge, wenn eine Montage des Antriebes direkt über der Armatur nicht möglich ist oder mehrere Klappen gleichzeitig betätigt werden sollen.

Die Befestigung erfolgt durch Spannstift oder Passfeder mit Klemmschraube.

ACHTUNG: Gefahrstellen durch ungeschützt bewegte Maschinenteile!



Best.-Nr. 129010

